

UNIFY

Harmonize
your enterprise


VODACOM


Global network innovation

www.vodacom.co.kr

Euroset 5005 일반 아날로그 전화기 Quick Guide for user

Euroset 5005





1.수화기와 전화기연결 2.벽걸이 가이드

● 전화기버튼


번호	1	2	3	4	5	6	7	8
표시		R	→→	+/-	P			
버튼기능	단축/저장 버튼	호전환 버튼	재 다이얼	수화음 크기조절	Pause (일시중지)	단축 다이얼	설정 버튼	묵음 (송화차단)

● 일반 기능구현

번호 다이얼(0...9) 수화기를 듬 수화기 내려 놓은 상태

기 능	설정 / 구현방법	비 고
전화걸기		수화기를 듬고 다이얼하면 됩니다.
		4개의 단축다이얼 버튼을 누릅니다.
	+(0...9)	입력한 스피드다이얼 번호를 누릅니다.
재 다이얼	→→	가장 최근에 누른 번호를 재 다이얼합니다.
단축번호 저장	+□+ +#	상단의 4개 단축번호에 입력합니다.
	+0+(0...9)+ +#	스피드 다이얼 버튼을 이용하여 0~9까지 할당합니다.
단축번호 삭제	+□+*+#	해당 단축버튼에 등록된 번호를 삭제합니다.
	+0+(0...9)+#	각 번호에 할당된 단축다이얼 번호를 삭제합니다.
벨소리조정	5+(1...3)+#	3단계로 조정이 가능합니다.
음량조절	+/-	2단계로 조절가능
송화음차단		통화중 상대방에게 목소리를 들려주지않습니다.
다이얼 일시중지	P +또는 P	P 버튼을 누르면 다이얼한 번호가 3초뒤에 입력됩니다.
Recall	R	호전환버튼

Euroset 5015 일반 아날로그 전화기 Quick Guide for user



전화기버튼

번호	표시	버튼기능
1		단축/저장 버튼
2	→→	재 다이얼
3	R	호 전환버튼
4		묵음(송화차단)
5		시프트(추가기능)
6	−	볼륨감소버튼
7		스피커 버튼
8	+	볼륨증가버튼
9		설정 버튼
10		잠금키
11		타이머리셋키
12	P	Pause

*타이머 리셋키 : 통화시간을 00:00으로 초기화함

전화기 LCD 화면 표시 기능

표시	아이콘 설명	표시	메인 LCD 내용
	설정모드	---	사용 준비 상태
	시프트	o	설정시 표시
	송화음 차단	P	pause
	스피커(Loud)	⋮	저장사항 없을 때
	호 대기	∩	* 버튼 눌렀을 때
	호 전환	-	#버튼 눌렀을 때
		∪	리콜버튼눌렀을 때
		⋮⋮⋮	전화기 잠김 상태

● 일반 기능구현

번호 다이얼(0...9) 수화기를 듬 수화기 내려 놓은 상태

기 능	설정 / 구현방법	비 고
전화걸기		
	또는	단축번호 다이얼(필요시, 눌러확장단축번호사용)
재 다이얼	...+(1...5)	재다이얼키로 검색후 해당번호를 누르면 다이얼됩니다.
단축번호저장	+ + +	
	+ + + +	확장단축번호저장
단축번호 삭제	1 2 3 1 +	단축다이얼에 저장된 모든 단축번호가 삭제됩니다.
단축다이얼잠금/해제	6+PIN+(0/1)	0 :unlock 1:lock 잠긴 단축다이얼은 삭제 불가
벨소리 조정	5+ +...− +	4단계로 조정이 가능합니다.
	Ringing( ) +...−	전화벨이 울리는 동안 설정 가능합니다.
벨 주파수설정	6+(1...3)+	1:고주파수, 2:중간, 3:저주파수(default)
벨소리 톤 조절	7+(1...9)+	9가지선택 조절가능
수화기음량조절	9+(+...−)+	8단계로 조절가능
스피커음량조절	+...−	
송화음차단		
PIN번호 변경	6 9+PIN(8번)+	기본 PIN번호입력(0000), 새로운PIN번호(2번)
스피커(listening)		스피커 기능만 가능
뮤트멜로디설정	1 9+ +(0/1)+	송화음차단 시 사용자에게 멜로디를 들려준다.
Baby call 설정	8 6+PIN+ +	전화잠금되었을 때 자동연결되는 번호를 설정한다.
전화기잠금/해제	6+(0/1)+PIN+	0:해제 1: 잠금, PIN번호:기본적으로 (0000)


*Pause 기능사용 : 스피드(단축)다이얼시에 특정디지트와 디지트사이에 INTERVAL을 두어 통화로가 열리기전에 송출된 디지트의 손실을 방지하고자 할 때사용 (연결된 교환시스템에서 트렁크 경유코드 및 기능코드 입력후 다이얼시 통화로가 늦게 열리는 경우 사용함.)

사용예) spdial 번호입력시에 **9 0112342345** 대신에 **9** (LCD창에 **P**로표시)**0112342845**로 입력한다.

● 키폰/PBX에 기반을 둔 기타 기능

기 능	설정 / 구현방법	비 고
국선라인Prefix	0+ (prefix)+	8개까지 입력, 로 이동(예,9 입력후 로 이동)
Flash time 설정	1 9 5+(0..4)+	호전환시 누름,(Flash time은 키폰/교환기확인) 0:90ms, 1:120ms, 2:270ms, 3:735ms 4:600ms

Euroset 5020 일반 아날로그 전화기 Quick Guide for user





전화기버튼

번호	표시	버튼기능
1		단축/저장 버튼
2		재 다이얼
3	R	리콜(호전환)
4		묵음(송화차단)
5		시프트(추가기능)
6		볼륨감소버튼
7		스피커 버튼
8		볼륨증가버튼
9		설정 버튼
10		위로
11		아래로
12		OK/완료

전화기 LCD 화면 표시 기능

표시	아이콘 설명	표시	메인 LCD 내용
	설정모드	---	사용 준비 상태
	시프트	o	설정시 표시
	송화음 차단	P	pause
	스피커(Loud)		저장사항 없을 때
	지정번호자동콜	n	* 버튼 눌렀을 때
123	발신자 숨김	-	#버튼 눌렀을 때
	호 대기	u	리콜버튼눌렀을 때
	호 전환		광급장치가동중 연결시도시
	전화잠김	---P---	Caller가 발신표시제한
	신규 콜 표시	---O---	기술적 이유로 발신표시가 되지 않는경우
	음성메세지	---E---	

● 일반 기능구현

번호 다이얼(0...9) 수화기를 듬 수화기 내려 놓은 상태

기 능	설정 / 구현방법	비 고
전화시계설정	⊕ 5 + # + ⊕	전화기가 10초이상 언플러그 될때 전화기시간이 초기화됩니다
전화걸기	수화기 #	
	수화기 # + ✓	2초후 스피커(🔊)가 활성화되면 자동 다이얼됩니다.
	⊕ + # 또는 ⊕ + □	
	수화기 □ 또는 수화기 ⊕ □	단축번호 다이얼(필요시, ⊕ 눌러확장단축번호사용)
재 다이얼	수화기 ↔	가장 최근에 누른 번호 재 다이얼합니다.
	수화기 ↔ + ↓ + (✓ 또는 ⊕)	↑ ↓ 버튼으로 전화번호를 찾아서 재 다이얼합니다.
단축번호저장	⊕ + □ + # + ⊕	
	⊕ + ⊕ + □ + # + ⊕	확장단축번호저장(외부일경우, 9번포함)합니다.
단축번호삭제	⊕ + □ + ↓ + ⊕	삭제(↓)하여 ⋮ 표시가 나타날 때 ⊕ 누르면됩니다.
	⊕ 1 2 3 1 + ⊕	단축다이얼에 저장된 모든 단축번호가 삭제됩니다.
벨소리 조정	⊕ 5 + + ... − + ⊕	4단계로 조정이 가능합니다.
	Ringing(🔔) + + ... −	전화벨이 울리는동안 설정 가능합니다.
벨 주파수설정	⊕ 6 + (1 ... 3) + ⊕	1:고주파수, 2:중간, 3:저주파수(default)
벨소리 튠 조절	⊕ 7 + (1 ... 9) + ⊕	9가지선택 조절가능
수화기음량조절	⊕ 9 + (+ ... −) + ⊕	3단계로 조절가능
스피커음량조절	⊕ + + ... −	
송화음차단	🔇	
뮤트멜로디설정	⊕ 1 9 + # + (0 / 1) + ⊕	송화음차단 시 사용자에게 멜로디를 들려준다.
Baby call 설정	⊕ 8 2 + # + ⊕	잠금설정시에 아무버튼을 눌러도 설정된번호 연결됩니다
전화기잠금/해제	⊕ 8 + (0 / 1) + ⊕	0:해제 1: 잠금(잠금시 화면에 🔑 됨)

*Pause 기능사용 : 스피드(단축)다이얼시에 특정디지트와 디지트사이에 INTERVAL을 두어 통화로가 열리기전에 송출된 디지트의 손실을 방지하고자 할 때사용 (연결된 교환시스템에서 트렁크 점유코드 및 기능코드 입력후 다이얼시 통화로가 늦게 열리는 경우 사용함.)
사용예) spdial 번호입력시에 **9 0112342345** 대신에 **9** ↔(LCD창에 **P**로표시)**0112842346**로 입력한다.

● 키폰/PBX에 기반을 둔 기타 기능

기 능	설정 / 구현방법	비 고
국선라인Prefix	⊕ 0 + # (prefix) + ⊕	3개까지 입력, ↔로 이동(예,9 입력후 ↔로 이동)
Fresh time설정	⊕ 1 9 5 + (0 .. 4) + ⊕	0:90ms, 1:120ms, 2:270ms, 3:735ms 4:600ms
콜 리스트	↓	걸려온 전화번호는 최대50개저장/확인안한 수신콜(📞)
	↓ + ⊕	해당콜에 대한 세부정보 확인.
콜 리스트삭제	전체삭제: ⊕ + * + ⊕	한 개씩 삭제시>⊕ ⊕
음성메세지	✉	음성메세지 왔을경우 LCD창에 표시 확인후 사라짐.

* 중복된 콜에 대해서는 콜리스트에 한 개로 올라가며 카운트 됨. (예, 01112312345 03) <-해당번호가 3번 왔음을 의미